



Dangate Brugermanual

Spypoint FLEX-M

Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Spypoint.

Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye SPYPOINT FLEX-M.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på info@dangate.dk.

Venlig hilsen

Dangate

Strøm

Du kan oplade dit Spypoint Flex kamera på flere måder:

- Alkaline eller lithium AA batterier i en god kvalitet
- Genopladeligt lithium batteri (Spypoint LIT-22) som sælges separat.

Bemærk at spændingen på genopladelige AA-batterier kun er på 1,2 V og derfor ikke er tilstrækkelig til at forsyne dit SPYPOINT kamera med strøm.

Sæt altid 8 nye batterier i ved batteriskifte (bland ikke nye og gamle batterier) og brug ikke forskellige batterimærker samtidigt.

Tjek løbende batteri niveauet på kameraet eller i Spypoint App'en under status. Hvis batteri logo er rødt er det tid til at skifte batterier, inden de aflader helt.

SD kort (medfølger ikke)

Et Micro SD-kort er nødvendigt for, at kameraet kan gemme dine optagelse af billeder og video. Vi anbefaler et 32 GB Micro SD-kort.

Når kameraet er tændt og der ikke er SD-kort i kameraet, viser skærmen "Indsæt SD-kort" og kameraet bipper. Når SD kortet er fyldt, viser skærmen "Hukommelseskort fuld".

Sluk altid kameraet når du isætter SD-kort eller tager det ud af kortlæseren - ellers kan billeder på kortet gå tabt eller blive beskadiget.

Vi anbefaler, at du starter med at formaterer SD-kortet første gang det tages i brug. Det kan du gøre direkte på kameraet via "Format" knappen, som sidder i bunden af kameraet under batteri status indikatoren.

1. Tænd kameraet.
2. Tryk og hold FORMAT-knappen nede i 5 sekunder.
3. Micro SD lyset blinker grønt, mens kortet formateres.
4. Når du er færdig, lyser micro SD lyset konstant grønt.

Spypoint FLEX-M er udstyret med en kontinuerlig SD-kort tilstand der betyder, at hvis SD-kortet bliver fyldt vil kameraet fortsætte med at optage billeder ved simpelthen at overskrive de ældste optagelser.

Aktivering af kamera

Dit Spypoint kamera skal aktiveres, før du kan tage det i brug. Du finder kameraets aktiveringskode på et klistermærke inde i batterihuset eller på bunden af emballagen.

VIGTIGT - SIM kortet sidder allerede i kameraet og vi anbefaler, at du aldrig tager det ud. Der kan ikke bruges andre sim kort end det, der medfølger i kameraet og mister du sim kortet, kan det ikke erstattes.

Du aktiverer kameraet enten via den Spypoint's side: <https://webapp.spypoint.com/login>

Følg disse trin:

1. Vælg "Creat an account" og udfyld de påkrævede felter
2. Du vil modtage en bekræftelses e-mail med instruktioner om, hvordan du færdiggør oprettelsen af din konto.
3. Log derefter ind på din smartphone eller tablet.

Vælg en Dataplan

Gå til <https://spypoint.info/en/products/photo-transmission-plans/> for at vælge den dataplan, der passer til dit månedlige billedbehov.

Kamera indstillinger

Du kan **navngive dit kamera** i App'en under Indstillinger (Rediger enhedsnavn) hvilket kan være en fordel, hvis du har flere Spypoint kamera som sender billeder til App'en.

Ved brug af "**Gendan Fabriksindstillinger**" kan du på en gang slette alle dine kamera indstillinger, så det får sine oprindelige fabriksindstillinger tilbage.

Spypoint Flex-M har flere optage muligheder:

- Foto - Optager billeder ved varme + bevægelse foran kameraet
- Video - Optager video ved varme + bevægelse foran kameraet
- Time-lapse - Optager billeder efter den tidsplan du har indstillet
- Time-lapse+ - Optager billeder ved varme + bevægelse foran kameraet + efter den tidsplan du har indstillet.

Funktionen "**Forsinkelse**" giver dig mulighed for at vælge, hvor meget tid der skal gå mellem hver optagelse. Jo længere tid imellem optagelserne jo mindre strøm bruger kameraet.

Vælg mellem Straks (Instant), 10 sekunder, 20 sekunder, 30 sekunder, 40 sekunder, 50 sekunder, 1 minut, 3 minutter, 5 minutter, 10 minutter, 15 minutter, 20 minutter, 30 minutter, 1 time.

Kameraet har "**Multi Shot**" funktion, så du kan vælge, om du vil optage 1, 2 eller 3 billeder pr optagelse med 5 sekunders mellemrum.

Du kan indstille sensorens følsomhed under "Sensitivity". En højere følsomhed får kameraet til nemmere at registrere bevægelser og optage flere billeder. Start med niveauet "Normal" og skift kun mellem høj eller lav følsomhed, hvis du synes der optages for få eller for mange billeder.

Under "**Daily Sync time**" kan du vælge det tidspunkt, hvor kameraet dagligt skal foretage sin første overførsel af billeder til App'en. Som standard er kameraet indstillet til at uploade billeder 6 gange om dagen fra det tidspunkt, du aktiverede det. For eksempel, hvis dit kamera blev aktiveret kl. 12.42, vil dette være standard tidspunkt for første overførsel. Næste overførsel vil være klokken 17.42.

"**Synkroniserings frekvens**" (under Opsætning til mobil) giver dig mulighed for at vælge antallet af overførsler til App'en hver dag. Vælg mellem 1, 2, 4, 6, 12 eller ved hver optagelse (each detection).

Du kan slå sende funktionen til og fra under "**Cellular**" - Giver dig mulighed for at aktivere eller deaktivere den cellulære tilstand.

Bemærk, at denne indstilling først træder i kraft, næste gang kameraet skal foretage en billedoverførsel.

Du kan vælge, at kameraet automatisk skal optage et billede eller en video hver gang, der skal uploade billeder til App'en ("**Tag et billede / video ved next sync**").

Spypoint Flex-M er udviklet til at sende meddelelser til SPYPOINT App, så du løbende kan følge kameraet's status. Du får en besked:

- Når et billede eller video modtages
- Hvis du glemmer at indsætte et Micro SD kort
- Hvis det isatte Micro SD kort ikke er kompatibelt med dit kamera.
- Når batteri niveauet er for lavt.

Optimal placering af kameraet

Kameraet skal som udgangspunkt være placeret i samme højde som centrum af kroppen på det dyr, du skal overvåge.

Den optimale afstand til dyret skal være 7-10 meter

For at få lysere billeder om natten skal du sørge for, at der er elementer i baggrunden som kan reflektere kameraets IR-lys (buske, træer, mur mv).

Garanti og reparation

Dangate giver 2 års garanti på materiale-og fabrikationsfejl regnet fra den oprindelige

købsdato. Kvitteringen er dit købsbevis og skal medsendes, hvis der er behov for service under garantien.

Garantien dækker ikke hvis dit kamera har været udsat for misbrug, vanrøgt og ulykker eller har været anvendt forkert. Desuden gælder garantien kun hvis produktet er købt direkte hos Dangate ApS eller en af vores autoriserede forhandlere. Enhver ændring eller manipulation af produktet vil påvirke dens drift, ydeevne, holdbarhed og ugyldiggør denne garanti.