SAMLE VEJLEDNING OG BRUGER INSTRUKTION

ADVARSEL! LÆS ALLE INSTRUKTIONER NØJE FØR SAMLING OG BRUG.

ADVARSEL !

- Lerdue kasteren må KUN anvendes under opsyn af voksne.
- Brug ikke enheden uden lerduer.
- Du må ikke ændre på konstruktionen (dette vil ugyldiggøre garantien).
- Foretag IKKE justeringer, mens enheden er spændt eller ladet med lerduer.
- Hold alle kropsdele fri af kastearmen, mens den er spændt.
- Peg altid i en sikker retning og orientér dig godt om området
- Opbevares indendørs væk fra varme/UV-stråler.
- Kun til udendørs brug.
- Bær altid ordentlig øjen- og høreværn, når du bruger Clay Cannon.
- Tjek at lerduer er intakte inden brug.
- Hold enheden væk fra ansigtet, når du skyder og lader med lerduer.
- Se aldrig direkte ind i enheden, når den er spændt og ladet.
- Opbevar aldrig enheden, mens den er spændt og ladet.
- Sørg for sikkerhedsafstand for alle omkringstående.
- Stå med en afstand på ikke mindre end 8-10 meter fra tilskuere og skytter.
- Tilskuere skal altid stå bag dig, når du bruger Clay Cannon
- Hav altid aktive skytter på den modsatte side af Clay Cannon's skyde Zone.
- Sørg for først at øve i et åbent område væk fra mennesker, træer eller dyr (anbefalet mindst 370 meter åben mark / skudfaldszone).
- Lerduer kan forårsage alvorlige skader.
- Affyr aldrig mod skytte eller tilskuere.

Samlevejledning

Fjederspændingsknap: Før du bruger Clay Cannon, SKAL du placere skiven og skrue til fjederspændingsknappen på den gevindbolt, der stikker ud bag på Clay Cannon.

Ved montering drejes fjederspændingsknappen nok omgange til at knappen rører helt ved Clay Cannon´s krop.

Når først fjederspændingsknappen rører kroppen af Clay Cannon, må du ikke dreje fjederspændingsknappen yderligere (**ikke mere end 20 fulde rotationer**).

Når fjederspændingsknappen ikke længere vil dreje med uret, skal du stoppe spændingen og dreje knappen mod uret igen 2-3 hele omdrejninger.



Håndtag: Fastgør det forreste håndtag til en af de tre picatinny-skinner i forhold til din fingerfærdighed og præference for lerdue kastning.



Bruger instruktion:

Du kan anvende mini-, midi-, standard- og internationale lerduer som single, stablede eller indlejrede par.

OBS: Inden kastearmen spændes, skal du indstille den ønskede fjederspænding ved at dreje fjederspændingsknappen med uret. Dette vil øge lerdues fart og kastedistance.

Fjederspændingsknappen kan justeres ved at dreje den med uret/mod uret. Vær altid sikker på fjederspændingen knappen er blevet drejet så mange gange, at spændingsknappen rører bagsiden af Clay Cannon.

Hvis du kaster og lerduerne knækker, så drej spændknappen tilbage mod uret. Sørg stadig for, at knappen som minimum rører bagsiden af Clay Cannon.

Spænding:

Flyt sikring til OFF-positionen. Spænd Clay Cannon ved at tage fat i kastearmen og trække ind i udløserbeslaget. Du vil høre et klik, når den er helt spændt. Klik sikring tilbage til ON position.

Ladning:

Placer lerdue(er) med højre side op mod kastearmen. Afmærkningen på kastearmen mod aksepunktet bruges som **stoppunkt.** Læg IKKE noget på eller foran kastearmens stoppunkt.

Tjek altid lerduen hviler på kastearmen. Placer ikke fingeren på aftrækkeren under ladning !

Sigte:

Peg Clay Cannon udad og let opad, væk fra din krop, med LAUNCH ZONE-pilene pegende i den ønskede kast retning.

BEMÆRK: Placering af lerdue(er) på kastearmen vil resultere i forskellige retninger og hastigheder. Sørg for at teste retningen inden du kaster.

Affyring:

Sørg for at du altid sigter i en sikker retning og ved, hvad der ligger bagved. Slå sikringen fra og du er klar til at skyde.

HUSK en sidste gang: Overhold SIKKERHEDEN og god FORNØJELSE !

