THE WHEELHOUSE

Model: 24WH01

Bruger Manual



Tillykke med købet af den nye The Wheelhouse lerduekaster fra Do All Outdoors. Læs og følg denne samlevejledning meget nøje inden du tager produktet i brug.

Se indholdet i kassen på side 1 i den engelske manual vedlagt i kassen. Se også billeder til samlevejledningen i den engelske manual - i denne manual har vi oversat teksten til hvert enkelt trin.

Trin 1

Start med at vende kastehovedet på hovedet. Først skal du skrue tapperne til sikkerhedsringen i. Skrues med håndkraft udefra og ind på hver side af kasterens bagside - se billede på side 2.

Trin 2

Mens kastehovedet stadig er vendt på hovedet, skal du montere de forreste benbeslag og sikkerhedsringarmene (pegende fremad i den retning, armen vil kaste lerduerne) ved hjælp af de (4) medfølgende unbrakoskruer.

Fastgør boltene med en 4 mm unbrakonøgle. Se billede på side 3.

Trin 3

Mens kasteren stadig er på hovedet, fastgøres kastehovedet til basen ved hjælp af de (4) M10X15MM bolte og (4) plastikskiver. (I rækkefølge: Bolt, fældebase, skive, fældehoved).
Se billede på side 4.

Trin 4

Gå videre til samling af vognen, og brug de to større bolte med skiver og møtrikker til at forbinde vognhåndtaget til håndtagsbeslaget. Behold en skive på hver bolt, skub den gennem begge dele og fastgør den derefter med den anden skive og møtrikken.
Se billede på side 5.

Trin 5

Fjern møtrikken og skiven fra chassis bolten (pilen peger på placeringen), skub bolten ind i akselstykket som vist på billedet side 6 og fastgør derefter med skiven og møtrikken.

Trin 6

Fastgør håndtagsbeslaget til forakslen ved hjælp af 2 af de medfølgende mindre bolte til vognmontering. I rækkefølge: bolt, skive, skru gennem beslaget, derefter akslen, fastgør med skive og møtrik.
Se billede side 7.

Trin 7

Brug 2 flere af vognens monteringsbolte til at forbinde Wobbler-basen til chassiset.
I rækkefølge: bolt med skiven, gennem basen, gennem chassiset og fastgør derefter med skive og møtrik.
Se billede side 8

Trin 8

Brug de sidste 2 bolte til montering af vognen, og fastgør Wobbler-basen til bagakslen.
I rækkefølge: Bolt med skiven, skub den gennem Wobbler-basen, derefter gennem akslen og fastgør den med skive og møtrik.
Se billede side 9

Trin 9

Fjern de flade skiver og låseskiver fra enderne af akslerne. Skub hjulet på enden af hver aksel og fastgør det derefter med den flade skive, låse skiven og møtrikken. Gentag trinene for alle 4 hjul.
Se billede side 10.

Trin 10

Brug Wobbler-til-Wobbler-basebeslagene til at sætte Wobbleren på dens base, og skub derefter bolten med en skive gennem begge dele og fastgør den med den anden skive og møtrik.
Se foto side 11

Trin 11

Brug en 14 mm topnøgle til hovedet og en 13 mm til møtrikken, og fastgør kastehovedbasen til wobbleren ved hjælp af de medfølgende bolte, skiver, afstandsstykker og møtrikker.
(I rækkefølge: Bolt, skive, fældebase (med kastehoved ovenpå denne), afstandsstykke, wobbler, skive, møtrik.)

Sørg for, at afstandsstykkerne er placeret mellem toppen af wobbleren og kastebasen, og at den indrykkede side af basen vender mod føringspladen på wobbleren.
Se billede side 12

Trin 12

Skub sikkerhedsringen gennem sikkerhedsringens arme, og forbind den med hver af M8X10-stifterne mod bagsiden af fælden.
Se billede side 13

Trin 13

Skub hver af stablerstængerne på de synlige beslag. Fastgør derefter hesteskoen til toppen af stablerstængerne ved hjælp af de (4) medfølgende bolte og en 11 mm topnøgle, med åbningen vendt mod bagsiden af kasteren.
Se billede side 14

Trin 14

Drej manuelt kastearmen mod uret til klokken 12-positionen som vist ovenfor.
Hægt derefter den ene ende af hovedfjederen fast i det sølvfarvede øje på forenden af kasteren. Hægt den modsatte ende fast i spadebolten. Fjern den ydre møtrik fra spadebolten, og skub bolten gennem bagsiden af kasteren. Brug en 14 mm topnøgle til at spænde den ydre møtrik indtil mindst 3-4 gevind er synlige.
Se billede side 15

OBS !!

NÅR HOVEDFJEDEREN ER INSTALLERET OG TILSLUTTET STRØM KAN KASTEARMEN UDLØSES, HVIS FJEDEREN EFTERLADES I SPÆNDET POSITION.

VÆR YDERST FORSIGTIG OG FJERN ALTID FJEDEREN, NÅR KASTEREN TRANSPORTERES, JUSTERES ELLER OPBEVARES.

BETJENING

1.

Sørg for 12 volt batteri (medfølger ikke) er fuldt opladet. Før du fastgør wobbler- og krokodillenæb til batteriet, skal du sørge for, at vippekontakten på lerduekasteren er slukket.
**LØFT ALDRIG LERDUEKASTEREN I KASTE ARMEN - DETTE KAN BØJE OG PÅVIRKE YDEEVNEN.

2.
Tilslut fodpedalen til det 3-benede stik med ledningen, der kommer ud af lerduekasteren.
**TILSLUT ALDRIG DENNE VÆG KONTAKT.

3.

Tilslut de røde krokodillenæb til batteriets positive pol og de sorte krokodillenæb til batteriets negative pol.

4.

Drej vippekontakten på lerduekasteren op til "frakobling". Når armen bevæger sig til klokken 12-positionen, skal du slukke maskinen igen og KUN fylde lerdue i standardstørrelse i stablerrøret.

Når magasinet er fyldt, kan du dreje vippekontakten ned til "tændt". Armen vil rotere mod uret og automatisk fylde lerduer på kastearmen. KASTEREN ER NU SPÆNDT SÅ VÆR YDERST FORSIGTIG.

5.

For at tænde wobbleren skal du dreje kontakten til "tændt". Wobbleren vil begynde at bevæge kastehovedet fra side til side, indtil den manuelt slukkes.

6.

Sæt ALTID lerduekasteren op, så den peger væk fra tilskuere, træer og dyr med en anbefalet afstand på 400 meter åben mark/skudzone.

Undersøg altid lerduekasteren for skader og testkast et par lerduer før brug for at sikre, at den fungerer korrekt.

JUSTER ALDRIG LERDUEKASTEREN NÅR DEN ER SPÆNDT OG I SKYDEPOSISION !!!

7.

Mens skytten/tilskuere står til venstre for eller bag lerduekasteren, skal du trykke på fodpedalen for at kaste lerduer af sted.

8.

Når du er færdig med at skyde, skal du sætte vippekontakten på deaktivering, holde fodpedalen nede, indtil kastearmen når klokken 12, og derefter slukke for vippekontakten. Lerduekasteren er nu sikker at aflæsse/flytte.

9.

For at skifte retningsplader skal du afmontere kasteren helt og fjerne krokodille klemmerne fra batteriet. Fjern rulleklemmen, der findes bag på Wobbleren (se figur 1 på side 17) med en låsering eller spidstang, skub skiven af, og skru de tre phillips-skruer af (angivet med pile i figur 2 på side 17). Fjern pladen. For at installere skal du skubbe rullen gennem retningspladens føringshul. Skub skiven over rullen og klik klemmen på igen. Skru de tre phillips-skruer i og spænd dem.

Fejlfinding

FJERN ALTID HOVEDFJEDEREN FØR FEJLSØGNING

MASKINEN TÆNDER IKKE

1.
KONTROLLER BATTERI FORBINDELSEN. MASKINEN FORBRUGER 16 AMPERE FOR AT FUNGERE KORREKT. VI ANBEFALER ET 12 VOLT BATTERI MED MINIMUM 675 KOLDSTARTAMPERE.

2.
KONTROLLER 15A BILBLADSIKRINGEN BAGST PÅ UDSLAPNINGSHOVEDET.
FJERN DÆKSELET OG TRÆK SIKRINGEN UD FOR AT INSPICERE. UDSKIFT HVIS NØDVENDIGT.

3.
KONTROLLER RELÆET. SEND VENLIGST EN E-MAIL ELLER KONTAKT KUNDESERVICE, HVIS PROBLEMERNE FORTSÆTTER.

AUTOMATISK AFTÆNDING/IKKE AFTÆNDING

1.
HVIS KASTEREN FORTSÆTTER MED AT AFTÆNDE, SKAL FODPEDALEN FRAKOBLES. HVIS DEN STOPPER, SKAL SKRUERNE PÅ FODPEDALEN LØSNES FOR AT TRYKKE PEDALEN NED UNDER BRUG.

2.
HVIS PROBLEMERNE MED FODPEDALEN FORTSÆTTER, SE VENLIGST FEJLSØGNINGS SIDE PÅ DO ALL´S HJEMMESIDE FOR AT TESTE DIN FODPEDAL.

3.

NÅR DU HAR KONSTATERET, AT FODPEDALEN IKKE ER PROBLEMET, SKAL DU GÅ VIDERE TIL ENDESTYRINGS KONTAKTEN. HVIS DIN LERDUEKASTER FORTSÆTTER MED AT AFTÆNDE AUTOMATISK, SKAL DU BRUGE EN 2,5 MM UNBRAKNØGLE TIL AT LØSNE UNBRAKNØGLESKRUEN OG JUSTERE ENDESTYRINGS KONTAKTEN OPAD, SÅ ARMEN UDLØSER ENDESTYRINGS KONTAKTEN TIDLIGERE FOR AT STOPPE ARMENS
FRA AT AFTÆNDE KONTINUERLIGT

4.
HVIS KASTEREN IKKE VIL AFTÆNDE OG SAMMENFALDER MED GRÆNSEKONTROLLEN, BETYDER DETTE, AT ARMEN STOPPER FOR TIDLIGT. GRÆNSEKONTROLLEREN SKAL JUSTERES NED OG SÅ KONTROLLERES IGEN FOR AT SIKRE KORREKT AFTÆNDING

5.
EN GOD TOMMELFINGERREGEL FOR ARMPLACERING, NÅR DEN ER LADET, ER AT SØRGE FOR, AT LERDUER LADES MELLEM 1,2 OG 2,5 CM FRA GUMMISTRIBEN. HVIS DET ER LÆNGERE, STOPPER ARMEN FOR TIDLIGT.

HVIS LERDUER KNÆKKER

1.
SØRG FOR, AT ÅBNINGEN PÅ STABLERØRET PÅ HESTESKON VENDER MOD KASTERENS BAG. HVIS DEN VENDER FREMAD, FJERN LERDUER OG VEND DET RUNDT, SÅ ÅBNINGEN VENDER MOD KASTERENS BAG, OG ARMEN SKAL ALTID VÆRE I KL. 12-POSITIONEN NÅR LERDUER LÆSES.

2.
HVIS LERDUEKASTEREN "HOPPER" RUNDT, NÅR ARMEN SVINGER, KAN DETTE KNÆKKE LERDUERENE I STABLEREN ELLER UNDER LÆSNING PÅ ARMEN.

3.
NOGLE GANGE, NÅR MAGASINET MED LERDUER ER VED AT VÆRE TØMT, KAN KASTERENS BEVÆGELSE KASTE LERDUERNE RUNDT, OG DE KNÆKKER. NÅR DU HAR 2-3 LERDUER TILBAGE, TILFØJ FLERE FOR AT TYNGE STAKKEN OG FORTSÆT MED AT SKYDE!

4.
KONTROLLER HVOR BASEN ER I FORHOLD TIL TOPPEN AF LERDUE KASTEARMEN. MONTERINGEN MÅ ALDRIG RØRE TOPPEN AF LERDUER. HVIS DETTE SKER, ER ARMEN ELLER CHASSISSET BØJET.

ANDET

1.
HVIS LERDUERNE FLYVER “VAKLENDE”, ER KASTARMEN BØJET OG SKAL BØJES TILBAGE ELLER UDSKIFTES. BÆR ALDRIG KASTEREN I KASTEARMEN.

2.
HVIS HOVED GEARET OG MOTOREN BEVÆGER SIG, MEN KASTARMEN IKKE GØR DET, KAN DER VÆRE ET PROBLEM MED KOBLINGSENHEDEN. SE VENLIGST KOBLINGS TESTINSTRUKTIONERNE PÅ FEJLFINDINGSSIDEN PÅ DO ALL´S HJEMMESIDE.

3.
SØRG FOR ALDRIG AT STRAMME FJEDEREN FORBI STOPMØTRIKEN, DER ER PERMANENT MONTERET PÅ HOVEDFJEDERBOLTEN. DEN YDRE MØTRIK KAN DOG LØSNES LIDT FOR JUSTERING AF KASTELÆNGDEN.

4.
KONTROLLER ALTID FEDTET PÅ HOVED TANDHJULET OG MOTOR TANDHJULET. TILFØJ SILIKONEFEDT NÅR DET ER NØDVENDIGT FOR AT HOLDE TANDHJULET I KORREKT FUNGERENDE STAND.

5.
HVIS WOBBLEREN IKKE TÆNDER, SKAL DU KONTROLLERE POL FORBINDELSERNE VED BATTERIET. HVIS BATTERIET ER LAVT OG IKKE HAR NOK OPLADNING, VIL WOBBLEREN IKKE TÆNDE. FRAKOBEL KLEMMERNE FRA BATTERIET OG OPLAD BATTERIET TIL FULDT OPLADNING.