Sikkerhedsbeskrivelse - Dangate Laserpatron

Denne sikkerhedsbeskrivelse skal sikre en forsvarlig og sikker brug, opbevaring og vedligehold af Dangate laserpatron til korttidsbrug i et kaliber 12 haglgevær eller riffel.

Vigtig advarsel: Brug kun laserpatronen når dit våben er **fuldstændig aflåst og afladt** UDEN ammunition i kammer eller magasin. Visuelt og fysisk bekræft at kammer og magasin er tomme. Tag altid patroner væk fra arbejdsområdet.

Brug kun laseren til kortvarig sigtejustering — sluk og fjern laserpatronen når arbejdet er færdigt.

Du skal sikre dig, at dit gevær peger i en sikker retning, når laserpatronen indsættes.

Anvendelse

Placer dit gevær i en egnet holder eller anden stabil position, så det ikke kan bevæge sig. Tænd laser patronen på ON og indsæt den i det tomme patronkammer.

Du kan sigte med dit gevær på enhver ønsket mål, hvor laseren er synlig (omkring 20 meter).

Juster dit skydevåben, så laseren er centreret på målet - eventuelt en målskive.

Anvendes laserpatronen i en riffel med sigtekikkert, kan den sikre at den røde laserprik matcher med sigtet i kikkerten.

Husk at fjerne laserpatronen før du lader med skarp ammunition.

Husk at slukke laserpatronen (OFF) for at spare på batteriet, og opbevar det et køligt og tørt sted.

Tryk ikke på aftrækkeren mens laserpatronen er isat - Dette kan forårsage skade på laserpatrone.

Opbevares separat fra almindelig ammunition, så der ikke sker en forveksling.Efter brug: fjern enheden og opbevar separat fra ammunition.

Sikkerhed

- **Undgå direkte øjenkontakt** med laserstrålen, da den kan forårsage alvorlig øjenskade
  Ved øjeneksponering: Undgå at gnide øjet. Skyl forsigtigt med rent vand. Søg straks læge/øjenlæge og informer om lasereksponering.
- Vi anbefaler brug af laserbeskyttelsesbriller

- Beskyt huden og ansigtet mod utilsigtet refleksion.
- Opbevares utilgængeligt for børn og uautoriserede personer, adskilt fra ammunition.
- Fjern batterier før opbevaring i længere perioder.
- Bortskaf batterier og elektronisk enhed i henhold til lokale miljøregler (elektronikaffald).
- Det er ulovligt at rette lasere mod fly, køretøjer eller personer.