Dangate Brugermanual
Bolyguard SG520M-Q



Tak fordi du valgte at købe et vildtkamera fra Dangate.

Vi har lavet denne danske manual, så du får optimal udnyttelse og mest mulig glæde af dit nye Bolyguard kamera.

Hvis du har yderligere spørgsmål, er du altid velkommen til at kontakte os på info@dangate.dk.

Venlig hilsen
Dangate

Hukommelseskort (SD kort)

Et hukommelseskort er nødvendigt for at optage fotos og video. Der kan anvendes Micro SD kort op til 32 GB kapacitet. Vi anbefaler, at du anvender et Micro SD kort klasse 10.

SD-kortet er indsat korrekt, når der høres et klik. Inden du indsætter eller fjerner et hukommelseskort, **skal du altid huske at slukke for kameraet** for at forhindre tab eller beskadigelse af de billeder, der allerede er optaget.

Du tager SD kortet ud af kameraet ved et let på kortet - så popper det ud, og du kan nemt fjerne det.

Det kan være en god ide at formatere SD kortet via din computer eller når det sidder i kameraet, inden du tager det i brug første gang.

Har du købt “Klar til brug” pakken på Dangate´s hjemmeside medfølger et Micro SD-kort.

Batterier og SIM-kort

Bolyguard SG520M-Q drives af 3 stk genopladelige 18650 lithium batterier (ca. Længde 67 mm).

NB – Almindelige AA batterier kan ikke anvendes.

Batterierne oplades mens de sidder i kameraet via et alm. USB til stikkontakten eller en ekstern batterioplader.

Bolyguard SG520M-Q er SIM-kort låst til Dangate SIM-kort, så alle SIM-kort settings er forudindstillet i kameraets software.

Du kan vælge den SIM-kort pakke, der passer til dit behov for ca. antal billeder pr. måned ved lav billedopløsning.

- Ca 400 billeder pr måned
- Ca 1000 billeder pr måned
- Ca 2500 billeder pr måned
- Ca 3500 billeder pr måned.

Læs mere om Dangate SIM-kort her:
https://dangate.dk/produkt/sim-kort-abonnement-til-vildkamera-data-i-danmark-og-eu/

Oprettelse af BolyCloud App og aktivering af kamera

Bolyguard SG520M-Q har ingen betjeningsknapper ud over en tænd/sluk knap (ON/OFF).

Alle indstillinger foretages i BolyCloud App, der skal downloades i App store eller Play Butik på din telefon eller tablet.

Sådan aktiverer du kameraet i BolyCloud App:

- Sæt SIM-kort og SD-kort i kameraet
- Sæt batterier i med korrekt polaritet
- Sæt antennen på
- Download BolyCloud App i App store eller Play Butik på din telefon eller tablet
- Opret en bruger i BolyCloud App med brugernavn og password
- Log ind med din brugerprofil
- For at aktivere kameraet gå til **"Add to"**
- Indtast et valgfrit navn for kameraet
- Vælg kamera model **SG520M-Q** (meget vigtigt at dette er korrekt da forkert kamera model kan give problemer)
- Tænd kameraet og afvent QR kode på kameraets skærm
- Tryk på det blå ikon i nederste højre hjørne i App´en
- Scan herefter QR koden med din telefon eller tablet
- Herefter vil kameraets parametre automatisk blive indlæst i App´en
- Indtast dit telefon nummer (vælg Danmark)
- Tryk på **"Register the Camera"** i App´en
- Når kameraet er korrekt installeret vil der stå **"Succesfull registration"** i App´en
- Du kan nu se dit kamera i App´en og der er mulighed for at lave indstillinger.
- Kameraet er nu klar til at optage og sende billeder.
- Lad kameraet gå automatisk i optagetilstand.
- Log ind i App´en for at se billederne.

Anbefalede indstillinger i BolyCloud App

Du finder billederne fra kameraet ved at trykke på “List”.

Der er plads til ca. 2500 billeder i App´en, så du bør slette ikke relevante billeder løbende ved at trykke på billedet og derefter skraldespanden nederst i højre hjørne. Alle billeder vil fortsat være tilgængeligt på SD-kortet.

Under “Set up” skal Send Mode være “Instant” og Max Number “Unlimited”.

PIR interval bør indstilles til “1 Min” eller derover.

Recycle Storage kan med fordel indstilles til “ON”, så vil de ældste billeder på SD-kortet blive overskrevet automatisk, og du behøver ikke at slette dem manuelt.

Nye Bolyguard kamera oprettes under ikonet “Add to” i App´ens bund menu.

Hvis du vil modtage en notifikation fra App´en, når der er modtaget et billede fra kameraet, så tryk på ikonet “Mine” i bund menuen. Slå “Message Push” til på Grøn.

Garanti og reparation

Dangate giver 2 års garanti på materiale-og fabrikationsfejl regnet fra den oprindelige købsdato. Kvitteringen er dit købsbevis og skal medsendes, hvis der er behov for service under garantien.

Garantien dækker ikke hvis dit kamera har været udsat for misbrug, vanrøgt og ulykker eller har været anvendt forkert. Desuden gælder garantien kun hvis produktet er købt direkte hos Dangate ApS eller en af vores autoriserede forhandlere. Enhver ændring eller manipulation af produktet vil påvirke dens drift, ydeevne, holdbarhed og ugyldiggør denne garanti.