Manual
Thunder 500 & 1000

Affyring af Thunder launcher fungerer præcis som aftrækkeren på et våben.

Tilslut Dogtra fjernbetjening system - sender og modtager (tilkøbes separat).

Modtageren kan fastgøres på siden af Thunder launcheren ved brug af f.eks. velcro-strimler (medfølger ikke). Sæt stikket i modtageren. Tænd for fjernbetjeningssystemet. Vær OBS på at ledningen ikke falder ind i maskineriet.

For maksimal elektronisk rækkevidde skal modtageren monteres, så dens antenne stikker ud over Thunder launcherens kabinet.

Når du trykker på fjernbetjeningen én gang, udløses sikringen, og launcheren er klar til at affyre - næste tryk på knappen affyrer en dummy (ligesom når du trykker på aftrækkeren). Tidsrummet mellem de 2 trin behøver ikke at være mere end 2 sekunder i gennemsnit.

Advarsel - affyrings enheden er i spændt position, når du hører gas strømme ind i systemet. Maskinen bør kun være i denne position, når du er klar til affyring.

Indsæt 8 x AA-batterier (medfølger ikke) i batterirummet på bagsiden. Fjern de 4 små sorte skruer og lirk dækslet af ved hjælp af rillen nederst til højre på batteridækslet. Brug en elastik eller tape til at fastgøre batterierne - ellers kan det resultere i ustabil ydeevne på grund af batteri bevægelse.

Flyt afbryderen til start positionen, (ON) og tryk på elektronikken for at sikre, at maskinen kører korrekt og er i neutral position (lille hul mellem dummy rør over affyringshullet på affyringsrampen).

Flyt afbryderen til OFF-position.

Installer gasbeholderen (medfølger ikke). Installer forsigtigt MPP-gasbeholder i siden. Vær yderst forsigtig med ikke at ødelægge gevindet.

Bemærk at gasflaskehoveder ikke altid er helt lige, hvilket kan gøre installationen vanskelig ved første brug. Når tanken er skruet ca. 25% ind, kan du trække let i knappen for at rette halsen ud og gøre installationen nemmere.
Transporter aldrig Thunder launcher med gasbeholder monteret på.

Sæt dummies på affyrings rørene og fold benene ud. Placer Thunder på den ønskede placering og vinkel (normalt 30-45 grader). Benene strækker sig fra basis positionen og roterer væk fra centerlinjen efter behov for stabilitet. Sørg for, at systemet er placeret i en stabil position. Dummies glider over metalrør på den forreste rotator.

OBS: Drej aldrig dummy rørene manuelt - Dette vil resultere i indvendig skade på enheden og er ikke dækket af garantien !

Placer aldrig andre genstande end de godkendte Thunder dummies i eller på rotatorrørene. Manglende overholdelse af denne forholdsregel vil beskadige maskinen alvorligt og kan føre til alvorlig personskade.

Tænd på ON - hvis maskinen roterer skal du sikre, at den er i neutral position før du foretager dig yderligere.

Stå ALDRIG foran maskinen når den er i ON position.

Affyr altid et testskud med en enkelt dummy for at teste om maskinen kører korrekt.

Stil dig bag maskinen (mindst 6 meter) og tryk på affyringsknappen på fjernbetjeningen. Dette udløser sikkerhedslåsene på aftrækkeren og gør affyringsrampen klar til affyring. Tryk på fjernbetjeningen igen, hvorefter dummy´en vil blive sendt afsted. Affyr aldrig hvis maskinen ikke er i den oprejste affyringsposition på 30-55 grader.

Hvis du oplever, at en dummy ikke bliver affyret ved første tryk på fjernbetjeningen, så tryk blot igen - der kan være en mindre responstid mellem afsender og modtager.

Genladning af dummies:

Når du nærmer dig maskinen, skal du sørge for, at du ikke hører gas strømme ind i systemet. Det betyder, at systemet er i spændt position.

Du skal stå bag affyringsrampen og trykke på senderknappen igen, før du fortsætter med at genlade.

Forsigtig: Støjen fra skuddet vil være meget høj. Sørg for at tage de nødvendige forholdsregler.

For at genlade, skal du altid nærme dig bagfra, slukke for strømmen, genlade dummies, og derefter sætte strømmen i position OFF.